

E1	STANDLICHT - RECHTS	PARKING LIGHT - RIGHT	41	H1	BEIFRANSGERÄT	RECEIVER	72	R1	WIDERSTANDSLEITUNG	RESISTOR CABLE	9
E2	SCHLOSSLICHT - RECHTS	TAIL LIGHT - RIGHT	42	H2	HORN	HORN	82	R2	VERGASERVORWÄRMUNG	CARBURETOR PREHEATING	83
E3	LEUCHTE - KENNZEICHEN	LIGHT - LICENSE PLATE	43	H3	KONTROLLEUCHTE FÜR BLINKER	TELLTALE FOR SIGNAL DIRECTION LIGHT	64	R3	ANZÜGENDER - ZIGARETTE	LIGHTER - CIGARETTE	78
E4	STANDLICHT - LINKS	PARKING LIGHT - LEFT	44	H4	KONTROLLEUCHTE FÜR ÖLDRUCK	TELLTALE FOR OIL PRESSURE	27				
E5	SCHLOSSLICHT - LINKS	TAIL LIGHT - LEFT	45	H5	UND BREMSFLUSSWECHSEL	TELLTALE FOR HANDBRAKE, CLUTCH- AND BRAKE FLUID	23	S1	SCHALTER - ANLASSER	SWITCH - STARTER	6 7
E6	LEUCHTE - MOTORRAUM	LAMP - COMPARTMENT ENGINE	46	H6	KONTROLLEUCHTE FÜR WARNBLINKANLAGE	TELLTALE FOR EMERGENCY FLASHER UNIT	85	S2	SCHALTER - LEUCHTE	SWITCH - LIGHT	46
E7	FERNLICHT - RECHTS	HIGH BEAM - RIGHT	51	H7	LADENKONTROLLEUCHTE	CHARGING INDICATOR LIGHT	53	S2.1	SCHALTER - LEUCHTE INNEN	SWITCH - LIGHT PASSENGER COMPARTMENT	71
E8	FERNLICHT - LINKS	HIGH BEAM - LEFT	52	H8	KONTROLLEUCHTE FÜR FERNLICHT	TELLTALE FOR HIGH BEAM	53	S3	SCHALTER - GEBLÄSE HEIZUNG	SWITCH - BLOWER HEATER	36 37 38 39
E9	ABBLENDLICHT - RECHTS	DM LIGHT - RIGHT	54	H9	BREMSLICHT - RECHTS	STOP LIGHT - RIGHT	57	S4	SCHALTER - SCHIEBE HEIZBAR HECK	SWITCH - BACK WINDOW HEATED FLASHER	16 17
E10	ABBLENDLICHT - LINKS	DM LIGHT - LEFT	55	H10	BREMSLICHT - LINKS	STOP LIGHT - LEFT	58	S5	SCHALTER - ZSB - SIGNAL	SWITCH - ASM - TURN SIGNAL	
E11	LEUCHTEN-INSTRUMENT	LIGHTS-INSTRUMENT	46 48	H11	BLANKLICHT - VORN, RECHTS	SIGNAL DIRECTION LIGHT - FRONT, RIGHT	62	S5.1	SCHALTER - WISCHERANLAGE	SWITCH - WIPER UNIT	30 31 32
E12	LEUCHTE - MOTORRAUM	LAMP - TRUNK	68	H12	BLANKLICHT - VORN, RECHTS	SIGNAL DIRECTION LIGHT - FRONT, RIGHT	63	S5.2	SCHALTER - FERNLICHT UND ABBLENDLICHT	SWITCH - HIGH BEAM AND DM LIGHT	50 51
E13	LEUCHTE - INNEN	LAMP - PASSENGER COMPARTMENT	70	H13	BLANKLICHT - HINTEN, RECHTS	SIGNAL DIRECTION LIGHT - REAR, RIGHT	65	S5.3	SCHALTER - BLINKER UND WARNBLINKER	SWITCH - SIGNAL DIRECTION LIGHT AND FLASHER	62 63 65
E14	LEUCHTE - HANDSCHAMKASTEN	LAMP - GLOVE BOX	76	H14	BLANKLICHT - HINTEN, LINKS	SIGNAL DIRECTION LIGHT - REAR, LEFT	66	S5.4	SCHALTER - PARKLICHT	SWITCH - PARKING LIGHT	36 37
E15	LEUCHTE - ANZÜGENDER, ZIGARETTE	LIGHT - LIGHTER, CIGARETTE	77					S5.5	SCHALTER - HORN	SWITCH - HORN	82
E16	RUCKFAHRSSCHENKWERFER - RECHTS	BACK UP LIGHT - RIGHT	78					S6	ZÜNDENTFEELEDER	IGNITION DISTRIBUTOR	9 11
E17	RUCKFAHRSSCHENKWERFER - LINKS	BACK UP LIGHT - LEFT	80	X1	RELAS - SCHIEBE, HEIZBAR, HECK	RELAY - BACK WINDOW, HEATED	17 18	S7	SCHALTER - RUCKFAHRSSCHENKWERFER	SWITCH - BACK UP LIGHT	80
E18	SCHIEBE - HEIZBAR, HECK	BACK WINDOW - HEATED	18	K2	BLINKER	BLINKER UNIT	60	S8	SCHALTER - BREMSLICHT	SWITCH - STOP LIGHT	58
E20	LEUCHTE - WAHLENHEBEL	LIGHT - SELECTOR LEVER	74	L1	ZÜNDSPULE	IGNITION COIL	9	S9	FLUSSCHALTER - WISCHERANLAGE	FOOT SWITCH - WIPER UNIT	32
				M1	ANLASSER	STARTER	5 6 7	S10	SCHALTER - BETRIEBE, AUTOMATISCH	SWITCH - TRANSMISSION AUTOMATIC	7
				M2	MOTOR - WISCHER, SCHIEBE FRONT	MOTOR - WIPER, WINDSHIELD	31	S11	KONTROLLSCHALTER - BREMSFLUSSWECHSEL	CONTROL SWITCH - BRAKE FLUID	24
				M3	MOTOR - GEBLÄSE, HEIZUNG	MOTOR - BLOWER, HEATER	37 38 39 40	S12	KONTROLLSCHALTER - KUPPLUNG	CONTROL SWITCH - CLUTCH	25
				P1	KRAFTSTOFFANZEIGE	FUEL INDICATOR	22	S13	SCHALTER - HANDBREMSKONTROLLE	CONTROL SWITCH - HANDBRAKE CONTROL	26
				P2	TEMPERATURANZEIGE	TEMPERATURE INDICATOR	73	S14	SCHALTER - ÖLDRUCK	SWITCH - OIL PRESSURE	27
				P3	LAMP	LAMP	21	S15	SCHALTER - LEUCHTE, MOTORRAUM	SWITCH - LIGHT, TRUNK COMPARTMENT	68
				PL	MESSGERÄT - KRAFTSTOFF	GUAGE - FUEL	20	S16	KONTAKTSCHALTER - TÜR, RECHTS	CONTACT SWITCH - DOOR RIGHT	69
				PS	TEMPERATURGEBER	TEMPERATURE SENSOR	20	S17	KONTAKTSCHALTER - TÜR, LINKS	CONTACT SWITCH - DOOR LEFT	70
								S18	SCHALTER - LEUCHTE, HANDSCHAMKASTEN	SWITCH - LIGHT, GLOVE BOX	76

