

E26 LEUCHTE-SCHALTER, LICHT
E27 LEUCHTE-INNEN, HINTEN LINKS
E28 LEUCHTE-INNEN, HINTEN RECHTS

LIGHT-SWITCH, LIGHT
LAMP-PASSENGER COMPARTMENT, REAR LEFT
LAMP-PASSENGER COMPARTMENT, REAR RIGHT

201
203 204
205 206

P7 MESSGERAT-DREHZAHL
P8 MESSGERAT-OLDRUCK
P9 VOLTMESSER
P10 DRUCKGEBER-OL
P11 LUFTMENGMESSE
P12 FUHLER-TEMPERATUR

TACHOMETER
GAUGE-OIL PRESSURE
VOLT METER
PRESSURE SENDER-OIL
AIR FLOW METER
THERMOMETER PROBE

194 195
197
196
197
178 183
190 191

S8 SCHALTER-BREMSLICHT
S31 KONTAKTSCHALTER-TUR HINTEN LINKS
S32 KONTAKTSCHALTER-TUR HINTEN RECHTS
S33 SCHALTER-SCHIEBEDACH (OFFNEN, SCHLIESSEN)
S34 SCHALTER-SCHIEBEDACH (AUSSTELLEN, SENKEN)
S35 MIKROSCHALTER, STEUERGEHAUSE
S36 MIKROSCHALTER, STEUERGEHAUSE
S37 SCHALTER-FENSTERHEBER
S38 SCHALTER
S39 SCHALTER-FENSTERHEBER TUR HINTEN LINKS
S40 SCHALTER-FENSTERHEBER TUR HINTEN RECHTS
S41 SCHALTER-ZENTRALVERREGELUNG, TUR
S42 SCHALTER-ZENTRALVERREGELUNG, TUR
S43 SCHALTER-REGLER GESCHWINDIGKEIT
S44 SCHALTER-DROSSELKAPPE
S45 SCHALTER-KUPPLUNG (PEKLER GESCHWINDIGKEIT)

SWITCH-STOP LIGHT
CONTACT SWITCH-DOOR REAR LEFT
CONTACT SWITCH-DOOR REAR RIGHT
SWITCH-SUN ROOF (OPEN, CLOSE)
SWITCH-SUN ROOF (TILT, CLOSE)
MICRO SWITCH, TIMING HOUSE
MICRO SWITCH, TIMING HOUSE
SWITCH-WINDOW LIFTER
SWITCH
SWITCH-WINDOW LIFTER, DOOR REAR LEFT
SWITCH-WINDOW LIFTER, DOOR REAR RIGHT
SWITCH-CENTRAL LOCKING, DOOR
SWITCH-CENTRAL LOCKING, DOOR
SWITCH-CRUISE CONTROL
SWITCH-THROTTLE VALVE
SWITCH-CLUTCH (CRUISE CONTROL)

247
203
205
211 212
215 216
212
216
222-230
220
225 226
227 228
236 237
239
252-254
172 173
248

F4, F6, F7
R1, F10, F11 SICHERUNG IM SICHERUNGSKASTEN
F17 SCHUTZSCHALTER
F18 SCHUTZSCHALTER

FUSE IN THE FUSE BOX
PROTECTIVE CIRCUIT BREAKER
PROTECTIVE CIRCUIT BREAKER

204 201 247
199 177 214
223
240

R7 VERGASERVORWARMUNG
R8 VORWIDERSTAND (4 (6 Zyl))
R9 VORWIDERSTAND (5 Zyl)

CARBURETOR, PREHEATING
SERIES RESISTANCE (4 (6 Zyl))
SERIES RESISTANCE (5 Zyl)

200
187 189
184

G5 FREQUENZGEBER
H18 FANFARE

FREQUENCY SENSOR
FANFARE

250
199

R7 VERGASERVORWARMUNG
R8 VORWIDERSTAND (4 (6 Zyl))
R9 VORWIDERSTAND (5 Zyl)

CARBURETOR, PREHEATING
SERIES RESISTANCE (4 (6 Zyl))
SERIES RESISTANCE (5 Zyl)

200
187 189
184

K11 DOPPELRELAIS
K12 RELAIS-ZENTRALVERREGELUNG, TUR
K13 RELAIS-ZENTRALVERREGELUNG, TUR
K14 REGLER-GESCHWINDIGKEIT
K15 STEUERGERAT

DOUBLE RELAY
RELAY-CENTRAL LOCKING, DOOR
RELAY-CENTRAL LOCKING, DOOR
CRUISE CONTROL
TIMING CONTROL

175 180
237 239
242 244
248 254
173 190

R7 VERGASERVORWARMUNG
R8 VORWIDERSTAND (4 (6 Zyl))
R9 VORWIDERSTAND (5 Zyl)

CARBURETOR, PREHEATING
SERIES RESISTANCE (4 (6 Zyl))
SERIES RESISTANCE (5 Zyl)

200
187 189
184

M13 MOTOR-SCHIEBEDACH
M14 MOTOR-FENSTERHEBER VORN LINKS
M15 MOTOR-FENSTERHEBER VORN RECHTS
M16 MOTOR-FENSTERHEBER HINTEN LINKS
M17 MOTOR-FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
M18 MOTOR-ZENTRALVERREGELUNG TUR VORN RECHTS
M19 MOTOR-ZENTRALVERREGELUNG TUR HINTEN LINKS
M20 MOTOR-ZENTRALVERREGELUNG TUR HINTEN RECHTS
M21 PUMPE-ELEKTROSCHE, KRAFTSTOFF

MOTOR-SUN ROOF
MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT LEFT
MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT RIGHT
MOTOR-WINDOW LIFTER, REAR LEFT
MOTOR-WINDOW LIFTER, REAR RIGHT
ACTUATOR-CENTRAL LOCKING, DOOR FRONT RIGHT
ACTUATOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR LEFT
ACTUATOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR RIGHT
PUMP-ELECTRIC FUEL

214
223 224
230 231
225 226
227 228
243
237 238
243 244
175

R7 VERGASERVORWARMUNG
R8 VORWIDERSTAND (4 (6 Zyl))
R9 VORWIDERSTAND (5 Zyl)

CARBURETOR, PREHEATING
SERIES RESISTANCE (4 (6 Zyl))
SERIES RESISTANCE (5 Zyl)

200
187 189
184

Y6 SCHIEBER-ZUSATZLUFT
Y7 MAGNETVENTIL 6*
Y8 STELLQUELLE

SLIDER-AUXILIARY AIR
SOLENOID VALVE 6*
ACTUATOR

172 173
190
149

